



## CVL-1074 Owner's Guide USB Microphone

### Quick Setup Guide

Installing your microphone

Plug the USB connector into an available USB port on your computer or laptop. The Microphone will install automatically and will be ready for use.

### Adjusting the volume

You can adjust the volume by turning the volume knob on the microphone. You can also adjust the volume levels using your computer's operating system's (OS) volume settings.

### Troubleshooting

If your computer is not picking up audio from the microphone, attempt the following fixes:

- Check the volume levels on your computer's speakers.
- Check if your computer's speakers are muted either in the OS or on the speakers themselves.
- Check your OS's audio input settings.
- Check the microphone's volume and on/off settings.
- Restart your computer.

Note: If you cannot find your OS's audio settings, refer to your computer's manual.

### Legal notices

FCC Part 15

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

interference by one or more of the following measure

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Canada ICES-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

### One year limited warranty

For complete warranty details please visit: [cyberacoustics.com/warranty](http://cyberacoustics.com/warranty)

If you have questions or need assistance with your microphone, we're here to help. Call 360-883-0333 during the hours of 8 am to 5 pm (United States PST) or send email to [support@cyberacoustics.com](mailto:support@cyberacoustics.com)



## CVL-1074

# Guide de l'utilisateur

### Micro USB

#### Guide d'installation rapide

Installation de votre micro

Branchez la fiche USB sur une prise USB libre de votre ordinateur ou portable. Le micro s'installera automatiquement et sera prêt à l'autorisation.

#### Régler le volume

Le volume peut être réglé en tournant le bouton de volume du micro. Vous pouvez également régler le volume par le dispositif de volume de votre système d'exploitation (SO).

#### Dépiage des pannes

Si votre ordinateur ne capte pas le son du micro, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez le niveau de volume des enceintes de votre ordinateur.
- Vérifiez si les enceintes sont en sourdine sans le SO ou sur les enceintes elles-mêmes.
- Vérifiez les réglages d'entrée audio de votre SO.
- Vérifiez les réglages de volume et marche/arrêt du micro.
- Réinitialisez votre ordinateur.

Remarque : Si vous ne trouvez pas les réglages audio de votre SO, référez-vous au manuel de l'ordinateur.

#### Avis juridiques

Article 15 de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences indésirables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est ni installé ni utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences indésirables avec les communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- raccorder l'équipement à une prise dont le circuit est différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- consulter le concessionnaire ou un technicien expérimenté de radio/télévision.

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

NMB-003 du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### Garantie limitée d'un an

Pour connaître les détails de la garantie, rendez-vous sur la page web : [cyberacoustics.com/warranty](http://cyberacoustics.com/warranty)

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide avec vos enceintes, nous sommes à votre disposition. Appelez le 360-883-0333 entre 08 :00 et 17 :00 (heure PST) ou contactez-nous par e-mail à [support@cyberacoustics.com](mailto:support@cyberacoustics.com)



## CVL-1074

# Guía del Usuario

### Micrófono USB

#### Guía de configuración rápida

##### Instalación del micrófono

Enchufe el conector USB en la entrada USB disponible en su ordenador o portátil. El micrófono se instalará automáticamente y estará listo para su uso.

#### Ajustar el volumen

Puede ajustar el volumen girando el control de volumen del micrófono. También puede ajustar los niveles de volumen utilizando los ajustes de volumen del sistema operativo (OS) de su ordenador.

#### Solución de problemas

Si el equipo no se está recibiendo audio desde el micrófono, intente lo siguiente:

- Compruebe los niveles de volumen de los altavoces en su ordenador.
- Compruebe si los altavoces de su ordenador están silenciados, ya sea en el sistema operativo o en los altavoces
- Compruebe la configuración de entrada de audio de su sistema operativo
- Compruebe el volumen del micrófono y ajustes ON / OFF.
- Reinicie el equipo.

Nota: Si usted no puede encontrar la configuración de audio del sistema operativo, consulte el manual de su ordenador.

#### Avisos legales

##### FCC Parte 15

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Canada ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

#### Un año de garantía limitada

Para obtener toda la información sobre la garantía, visite: [cyberacoustics.com/garantía](http://cyberacoustics.com/garantía)

Si usted tiene preguntas o necesita ayuda con sus altavoces, estamos aquí para ayudarle. Vcall 360-883-0333 de 8 am a 5 pm (PST Estados Unidos) o envíenos un correo electrónico a [support@cyberacoustics.com](mailto:support@cyberacoustics.com)